

(

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

cod. 3540L801 - 06/2008 (Rev. 00)





Fer

FERSYSTEM PW 25



- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.
 Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.



Questo simbolo indica "**Attenzione**" ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.



Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante

Dichiarazione di conformità

CE

Il costruttore dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 90/396
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 73/23 (modificata dalla 93/68)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 (modificata dalla 93/68)

Presidente e Legale rappresentante

Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

Howtofund

П



| 1 Istruzioni d'uso | 4 |
|--|----|
| 1.1 Presentazione | 4 |
| 1.2 Pannello comandi | |
| 1.3 Accensione e spegnimento | 7 |
| 1.4 Regolazioni | 8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2 Installazione | 13 |
| 2.1 Disposizioni generali | |
| 2.2 Luogo d'installazione | |
| 2.3 Collegamenti idraulici | |
| 2.4 Collegamento gas | |
| 2.5 Collegamenti elettrici | |
| 2.6 Condotti fumo | |
| 2.7 Collegamento scarico condensa | 20 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3 Servizio e manutenzione | 21 |
| 3.1 Regolazioni | 21 |
| 3.2 Messa in servizio | |
| 3.3 Manutenzione | |
| 3.4 Risoluzione dei problemi | 25 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4 Caratteristiche e dati tecnici | 27 |
| 4.1 Dimensioni e attacchi | 27 |
| 4.2 Vista generale e componenti principali | |
| 4.3 Circuito idraulico | |
| 4.4 Tabella dati tecnici | |
| | |
| 4.5 Diagrammi | 31 |
| 4.5 Diagrammi | |



1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

Gentile cliente.

La ringraziamo di aver scelto **FERSYSTEM PW 25**, una caldaia murale **FER** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perchè fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

FERSYSTEM PW 25 è un generatore termico a camera stagna per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria **premiscelato a condensazione** ad altissimo rendimento e bassissime emissioni, funzionante a gas naturale o GPL e dotato di sistema di controllo a microprocessore.

Il corpo caldaia è composto da uno scambiatore lamellare in alluminio e da un bruciatore premiscelato, ceramico, dotato di accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, di ventilatore a velocità modulante e valvola gas modulante. La produzione di acqua calda sanitaria avviene tramite uno speciale serbatoio ad accumulo a stratificazione



1.2 Pannello comandi




fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda

- 1 = Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- 2 = Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- 3 = Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- **4 =** Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- 5 = Display
- 6 = Tasto selezione modalità Estate / Inverno
- 7 = Tasto selezione modalità Economy / Comfort
- 8 = Tasto Ripristino / caricamento impianto
- 9 = Tasto accensione / spegnimento apparecchio
- 10 = Tasto menù "Temperatura Scorrevole"
- 11 = Indicazione raggiungimento temperatura acqua calda sanitaria impostata
- 12 = Simbolo acqua calda sanitaria
- 13 = Indicazione funzionamento sanitario
- **14 =** Impostazione / temperatura uscita acqua calda sanitaria (lampeggiante durante la funzione "Protezione scambiatore")
- 15 = Indicazione modalità Eco (Economy) o Comfort
- 16 = Temperatura sensore esterno (con sonda esterna opzionale)
- 17 = Compare collegando la Sonda esterna o il Cronocomando Remoto (opzionali)
- 18 = Temperatura ambiente (con Cronocomando Remoto opzionale)

- 19 = Indicazione bruciatore acceso e potenza attuale (lampeggiante durante la funzione "Protezione fiamma")
- 20 = Indicazione funzionamento antigelo
- 21 = Indicazione pressione impianto riscaldamento
- 22 = Indicazione Anomalia
- 23 = Impostazione / temperatura mandata riscaldamento (lampeggiante durante la funzione "Protezione scambiatore")
- 24 = Simbolo riscaldamento
- 25 = Indicazione funzionamento riscaldamento
- 26 = Indicazione raggiungimento temperatura mandata riscaldamento impostata
- 27 = Indicazione modalità Estate



Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dal lampeggio dell'aria calda sopra il radiatore (part. 24 e 25 - fig. 1).

Il display (part. 23 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura della mandata riscaldamento e durante il tempo di attesa riscaldamento la scritta "d2".

Le tacche di graduazione riscaldamento (part. 26 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore riscaldamento raggiunge il valore impostato.





fig. 2

Sanitario

La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dal lampeggio dell'acqua calda sotto il rubinetto (part. 12 e 13 - fig. 1).

Il display (part. 14 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura d'uscita dell'acqua calda sanitaria e durante il tempo di attesa sanitario la scritta "d1".

Le tacche di graduazione sanitario (part. 11 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore bollitore raggiunge il valore






fig. 3

Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria.

Quando il riscaldamento del bollitore è attivo (impostazione di default), sul display è attivo il simbolo comfort (part. 15 - fig. 1), mentre quando è disinserito, sul display è attivo il simbolo eco (part. 15 - fig. 1).

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo, il tasto (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto (part. 7 - fig. 1).



1.3 Accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente




fig. 4 - Caldaia non alimentata elettricamente



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.

Accensione caldaia

Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.




fig. 5 - Accensione caldaia

- · Per i successivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Spegnimento caldaia

Premere il tasto on / off (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.




fig. 6 - Spegnimento caldaia



Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.

È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto on / off (part. 9 fig. 1) per 1 secondo.



fig. 7

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

1.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.



fig. 8

Il display attiva il simbolo Estate (part. 27 - fig. 1): la caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.



Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 90°C.




fig. 9

Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C.




fig. 10

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1) è visualizzata l'attuale temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna stessa. Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti **riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.



Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo una volta il tasto **mode** (part. 10 - fig. 1) viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 11) ed è possibile modificarla con i tasti **sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 13).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.




fig. 11 - Curva di compensazione

Premendo i tasti **riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve (fig. 14), modificabile con i tasti **sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).




fig. 12 - Spostamento parallelo delle curve

Premendo nuovamente il tasto mode (part. 10 - fig. 1) si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.





fig. 13 - Curve di compensazione








fig. 14 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

Regolazioni da cronocomando remoto



Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), è visualizzata l'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto stesso.

Tabella. 1

| Regolazione temperatura riscaldamento | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia. |
|---|--|
| Regolazione temperatura sanitario | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia. |
| Commutazione Estate/Inverno La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscalda Cronocomando Remoto. | |
| Selezione Eco/Comfort | Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto 7 - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato. |
| Selezione Eco/Connort | Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto 7 - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità. |
| Temperatura Scorrevole | Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia. |





Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sull'idrometro caldaia, deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia F37 (fig. 15).




fig. 15 - Anomalia pressione impianto insufficiente

Agendo sul rubinetto di caricamento (Part.1 - fig. 16), riportare la pressione dell'impianto ad un valore superiore a 1,0 bar.

Nella parte inferiore della caldaia è presente un manometro (part. 2 - fig. 16) per la visualizzazione della pressione anche in assenza di alimentazione.




fig. 16 - Rubinetto di caricamento

B

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

A fine operazione, richiudere sempre il rubinetto di caricamento (part. 1 - fig. 16)



2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA

2.2 Luogo d'installazione

Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale. L'ambiente di installazione tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 90/396 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi. L'ambiente deve essere asciutto e non soggetto al gelo.

La caldaia è predisposta per l'installazione pensile a muro ed è dotata di serie di una staffa di aggancio. Il fissaggio alla parete deve garantire un sostegno stabile ed efficace del generatore.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

2.3 Collegamenti idraulici

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un correto e regolare funzionamento. Si consiglia d'interporre, fra caldaia ed impianto di riscaldamento, delle valvole d'intercettazione che permettano, se necessario, d'isolare la caldaia dall'impianto.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrapressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.



Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno impianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare e danneggiare i generatori di calore.

L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione dei generatori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno alla sez. 4.1 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1° F = 10ppm CaCO $_3$), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia. Il trattamento non deve comunque ridurre la durezza a valori inferiori a 15° F (DPR 236/88 per utilizzi d'acqua destinati al consumo umano). È indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto. Se in questi casi si rendesse successivamente necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto, si prescrive di effettuare nuovamente il riempimento con acqua trattata.



Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. E' proibito l'uso di liquidi antingelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

2.4 Collegamento gas



Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature gas dell'impianto, per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi fig. 30) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta. La portata del contatore gas deve essere sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Il diametro del tubo gas, che esce dalla caldaia, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l'apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico, in conformità alla normativa in vigore.



Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.

2.5 Collegamenti elettrici

Collegamento alla rete elettrica



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (optional)



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.



Sonda esterna (optional)

Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia – sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibilmente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggiorno. La sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a finestre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.






fig. 17 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna

Accesso alla morsettiera elettrica

Dopo aver rimosso il pannello anteriore (vedi fig. 28) è possibile accedere alle morsettiere collegamenti elettrici (fig. 18). La disposizione e la descrizione dei morsetti per i diversi allacciamenti è riportata anche nello schema elettrico alla fig. 33.








fig. 18 - Accesso alla morsettiera



2.6 Condotti fumo

L'apparecchio è di "tipo C" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. L'apparecchio è omologato per il funzionamento con tutte le configurazioni camini Cxy riportate nella targhetta dati tecnici (alcune configurazioni sono riportate a titolo di esempio nel presente capitolo). E' possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.



Questo apparecchio di tipo C deve essere installato utilizzando i condotti di aspirazione e scarico fumi forniti dal costruttore secondo UNI-CIG 7129/92. Il mancato utilizzo degli stessi fa decadere automaticamente ogni garanzia e responsabilità del costruttore.



Nei condotti fumo di lunghezza superiore al metro, in fase di installazione deve essere tenuto conto della naturale dilatazione dei materiali durante il funzionamento.

Per evitare deformazioni lasciare ad ogni metro di condotto uno spazio di dilatazione di circa 2 ÷ 4 mm.




fig. 19 - Dilatazione



Collegamento con tubi coassiali




fig. 20 - Esempi di collegamento con tubi coassiali (= Aria / = Fumi)

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Per le quote di foratura a muro riferirsi alla sez. 4.1. È necessario che eventuali tratti orizzontali dello scarico fumi siano mantenuti in leggera pendenza verso la caldaia per evitare che eventuale condensa rifluisca verso l'esterno causando gocciolamento.




fig. 21 - Accessori di partenza per condotti coassiali

Prima di procedere con l'installazione, verificare con la tabella 2 che non sia superata la massima lunghezza consentita tenendo conto che ogni curva coassiale dà luogo alla riduzione indicata in tabella. Ad esempio un condotto \emptyset 60/100 composto da una curva 90° + 1 metro orizzontale ha una lunghezza tot. equivalente di 2 metri.

Tabella. 2 - Massima lunghezza condotti coassiali

| | Coassiale 60/100 | Coassiale 80/125 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Massima lunghezza consentita | 5 m | 10 m |
| Fattore di riduzione curva 90° | 1 m | 0.5 m |
| Fattore di riduzione curva 45° | 0.5 m | 0.25 m |

Collegamento con tubi separati




fig. 22 - Esempi di collegamento con tubi separati (== Aria / == Fumi)

Per il collegamento dei condotti separati montare sull'apparecchio il seguente accessorio di partenza:




fig. 23 - Accessorio di partenza per condotti separati

Prima di procedere con l'installazione, verificare che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- 1. Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 4 ed individuare le perdite in m_{eq} (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- 3. Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 3.

Tabella. 3 - Massima lunghezza condotti separati

| | Condotti separati |
|------------------------------|--------------------|
| Massima lunghezza consentita | 75 m _{eq} |

18



Tabella. 4 - Accessori

| | | Perdite in m _{eq} | | | | |
|------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----|-----|
| | | Aspirazione | Scarico fumi | | | |
| | | aria | Verticale | Orizzontale | | |
| Ø 80 | TUBO | 1 m M/F | 1KWMA83W | 1.0 | 1.6 | 2.0 |
| | CURVA | 45° M/F | 1KWMA65W | 1.2 | 1.8 | |
| | | 90° M/F | 1KWMA01W | 1.5 | 2 | .0 |
| | TRONCHETTO | con presa test | 1KWMA70W | 0.3 | 0.3 | |
| | TERMINALE | aria a parete | 1KWMA85A | 2.0 | - | |
| | | fumi a parete con antivento | 1KWMA86A | - | 5 | .0 |
| | CAMINO | Aria/fumi sdoppiato 80/80 | 1KWMA84U | - | 12 | 2.0 |

Collegamento a canne fumarie collettive




fig. 24 - Esempi di collegamento a canne fumarie (== Aria / == Fumi)

Se si intende collegare la caldaia **FERSYSTEM PW 25** ad una canna fumaria collettiva o ad un camino singolo a tiraggio naturale, canna fumaria o camino devono essere espressamente progettati da personale tecnico professionalmente qualificato in conformità alle norme vigenti ed essere idonee per apparecchi a camera stagna dotati di ventilatore.

In particolare, camini e canne fumarie devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere dimensionati/e secondo il metodo di calcolo riportato nelle norme vigenti.
- Essere a tenuta dei prodotti della combustione, resistenti ai fumi ed al calore ed impermeabili alle condense.
- · Avere sezione circolare o quadrangolare, con andamento verticale ed essere prive di strozzature.
- · Avere i condotti che convogliano i fumi caldi adeguatamente distanziati o isolati da materiali combustibili.
- · Essere allacciati ad un solo apparecchio per piano.
- Essere allacciati ad un'unica tipologia di apparecchi (o tutti e solo apparecchi a tiraggio forzato oppure tutti e solo apparecchi a tiraggio naturale).
- Essere privi di mezzi meccanici di aspirazione nei condotti principali.
- Essere in depressione, per tutto lo sviluppo, in condizioni di funzionamento stazionario.
- Avere alla base una camera di raccolta di materiali solidi o eventuali condense munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria.



2.7 Collegamento scarico condensa

La caldaia è dotata di sifone interno per lo scarico condensa. Montare il raccordo d'ispezione **A** ed il tubo flessibile **B**, innestandolo a pressione per circa 3 cm e fissandolo con una fascetta. Riempire il sifone con circa 0,5 lt. di acqua (1) e collegare il tubo flessibile all'impianto di smaltimento (2).




fig. 25 - Scarico condensa



3. Servizio e manutenzione

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

FER declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

- 1. Rimuovere il mantello.
- 2. Aprire la camera stagna.
- 3. Sostituire l'ugello A inserito nel miscelatore con quello contenuto nel kit di trasformazione.
- 4. Riassemblare e verificare la tenuta della connessione.
- 5. Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici.
- 6. Rimontare camera stagna e mantello.
- 7. Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
 - · portare la caldaia in modo stand-by
 - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 fig. 1) per 10 secondi: il display visualizza "P01" lampeggiante.
 - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 fig. 1) per impostare il parametro **00** (per il funzionamento a metano) oppure **01** (per il funzionamento a GPL).
 - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 fig. 1) per 10 secondi.
 - la caldaia torna in modo stand-by
- 8. Controllare la pressione di esercizio.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.




fig. 26 - Sostituzione ugello gas



Attivazione modalità TEST

Premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. La caldaia si accende al massimo della potenza di riscaldamento impostata come al paragrafo successivo.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 24 - fig. 1) e sanitario (part. 12 - fig. 1) lampeggiano; accanto verranno visualizzate rispettivamente la potenza riscaldamento e l'attuale valore della corrente di fiamma (uA x 10).




fig. 27 - Modalità TEST (potenza riscaldamento = 100%)

Per disattivare la modalità TEST, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità TEST si disabilità comunque automaticamente dopo 15 minuti.

Regolazione della potenza riscaldamento

Per regolare la rotenza in riscaldamento posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1). Premere i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Premendo il tasto RESET entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).



3.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 4.4).
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all'impianto di smaltimento condensa.
- · Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra
- · Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
- · Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 1.3.
- · Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell'impianto di smaltimento condensa.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 4.4.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

3.3 Manutenzione

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- · I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- · La camera stagna deve essere a tenuta
- · I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il sistema di evacuazione delle condense deve essere in efficienza e non deve presentare perdite o ostruzioni.
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.
- · Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- · La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- · Il vaso d'espansione deve essere carico.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.



L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.





Apertura del mantello

Per aprire il mantello della caldaia (vedi fig. 28):

- 1. Svitare le viti A.
- 2. Ruotare il mantello.
- 3. Alzare il mantello.



Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte




fig. 28 - Apertura mantello

Analisi della combustione

É possibile effettuare l'analisi della combustione attraverso i punti di prelievo aria (part. 2) e fumi (part. 1) raffigurati in fig. 29.

Per effettuare la misurazione occorre:

- 1. Aprire i punti di prelievo aria e fumi
- 2. Introdurre le sonde
- 3. Premere i tasti "+" e "-" per 5 secondi in modo da attivare la modalità TEST
- 4. Attendere 10 minuti per far giungere la caldaia in stabilità
- 5. Effettuare la misura

Per il metano la lettura del ${\rm CO_2}$ deve essere compresa tra 8,7 ed il 9 %.

Per il GPL la lettura del ${\rm CO}_2$ deve essere compresa tra 9,5 ed il 10 %.

B

Analisi effettuate con caldaia non stabilizzata possono causare errori di misura.




fig. 29 - Analisi della combustione



3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia (part. 21 - fig. 1).

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario, prima, risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella. 5 - Lista anomalie

| Codice anomalia | Anomalia | Possibile causa | Soluzione |
|--------------------|--|---|--|
| | | Mancanza di gas | Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia rego- lare e che siastata eliminata l'aria dalle tubazioni |
| | Mancata accensione del | Anomalia elettrodo di rivela- zione/accensione | Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni |
| A01 | bruciatore | Valvola gas difettosa | Verificare e sostituire la valvola a gas |
| | | Pressione gas di rete insuffi- ciente | Verificare la pressione del gas di rete |
| | | Sifone ostruito | Verificare ed eventualmente pulire il sifone |
| 400 | Segnale fiamma presente | Anomalia elettrodo | Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione |
| A02 | con bruciatore spento | Anomalia scheda | Verificare la scheda |
| | | Sensore riscaldamento danneg- giato | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento |
| A03 | Intervento protezione sovratemperatura | Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto | Verificare il circolatore |
| | | Presenza aria nell'impianto | Sfiatare l'impianto |
| A04 | Intervento sicurezza con- dotto evacuazione fumi | Anomalia F07 generata 3 volte nelle ultime 24 ore | Vedi anomalia F07 |
| A05 | Intervento protezione venti- latore | Anomalia F15 generata per 1 ora consecutiva | Vedi anomalia F15 |
| | | Anomalia elettrodo di ionizza- zione | Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo |
| | Mancanza fiamma dopo | Fiamma instabile | Controllare il bruciatore |
| A06 | fase di accensione (6 volte | Anomalia Offset valvola gas | Verificare taratura Offset alla minima potenza |
| | in 4 min.) | condotti aria/fumi ostruiti | Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali |
| | | Sifone ostruito | Verificare ed eventualmente pulire il sifone |
| F07 | Tanananah wa fi wai alau ata | Camino parzialmente ostruito o insufficiente | Verificare l'efficienza del camino, dei condotti di eva cuazione fumi e del terminale di uscita |
| F07 | Temperatura fumi elevata | Posizione sensore fumi | Verificare il corretto posizionamento e funzionament del sensore fumi |
| | | Sensore danneggiato | |
| F10 | Anomalia sensore di man- data 1 | Cablaggio in corto circuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore |
| | data i | Cablaggio interrotto |] |
| | | Sensore danneggiato | |
| F11 | Anomalia sensore ritorno | Cablaggio in corto circuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore |
| | | Cablaggio interrotto | |
| | | Sensore danneggiato | |
| F12 | Anomalia sensore sanitario Cablaggio in corto circuito Verificare il cablaggio o so Cablaggio interrotto | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore | |
| | | Cablaggio interrotto | |









| Codice anomalia | Anomalia | Possibile causa | Soluzione |
|-----------------|--|---|---|
| | | Sensore danneggiato | |
| F13 | Anomalia sensore fumi | Cablaggio in corto circuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore |
| | | Cablaggio interrotto | |
| | | Sensore danneggiato | |
| F14 | Anomalia sensore di man- data 2 | Cablaggio in corto circuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore |
| | | Cablaggio interrotto | |
| -4- | | Mancanza di tensione alimentazione 230V | Verificare il cablaggio del connettore 3 poli |
| F15 | Anomalia ventilatore | Segnale tachimetrico interrotto | Verificare il cablaggio del connettore 5 poli |
| | | Ventilatore danneggiato | Verificare il ventilatore |
| F34 | Tensione di alimentazione inferiore a 170V | Problemi alla rete elettrica | Verificare l'impianto elettrico |
| F35 | Frequenza di rete anomala | Problemi alla rete elettrica | Verificare l'impianto elettrico |
| F37 | Pressione acqua impianto | Pressione troppo bassa | Caricare impianto |
| F37 | non corretta | Sensore danneggiato | Verificare il sensore |
| F39 | Anomalia sonda esterna | Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore |
| F39 | Anomalia sonda esterna | Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole | Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole |
| | | | Verificare l'impianto |
| F40 | Pressione acqua impianto non corretta | Pressione troppo alta | Verificare la valvola di sicurezza |
| | non conclu | | Verificare il vaso di espansione |
| A41 | Posizionamento sensori | Sensore mandata staccato dal tubo | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento |
| F42 | Anomalia sensore riscalda- mento | Sensore danneggiato | Sostituire il sensore |
| F47 | Anomalia sensore di pressione acqua impianto | Cablaggio interrotto | Verificare il cablaggio |













32

4. Caratteristiche e dati tecnici

4.1 Dimensioni e attacchi




fig. 30 - Dimensioni e attacchi

- 1 = Mandata impianto riscaldamento
- 2 = Uscita acqua sanitaria
- 3 = Entrata gas
- **4 =** Entrata acqua sanitaria
- **5** = Ritorno impianto riscaldamento



4.2 Vista generale e componenti principali




fig. 31 - Vista generale

- 5 Camera stagna
- 7 Entrata gas
- 8 Uscita acqua sanitaria
- 9 Entrata acqua sanitaria
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto
- 14 Valvola di sicurezza
- 16 Ventilatore
- 19 Camera combustione
- 22 Bruciatore principale
- 29 Collettore uscita fumi
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 37 Filtro entrata acqua fredda
- 40 Vaso espansione sanitario
- 44 Valvola gas
- 56 Vaso di espansione
- 74 Rubinetto di riempimento impianto

- 82 Elettrodo di rilevazione
- 95 Valvola deviatrice
- 130 Circolatore sanitario
- 136 Flussometro
- 145 Manometro
- 161 Scambiatore di calore a condensa
- 186 Sensore di ritorno
- 188 Elettrodo d'accensione
- 191 Sensore temperatura fumi
- 193 Sifone
- 194 Scambiatore sanitario
- 195 Accumulo
- 196 Bacinella condensa
- 243 Sonda temperatura sanitario
- 246 Trasduttore di pressione
- 250 Filtro mandata impianto
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)



4.3 Circuito idraulico




fig. 32 - Circuito idraulico

- 7 Entrata gas
- 8 Uscita acqua sanitaria
- 9 Entrata acqua sanitaria
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto
- 14 Valvola di sicurezza
- 16 Ventilatore
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 40 Vaso espansione sanitario
- 44 Valvola gas
- 56 Vaso di espansione
- 74 Rubinetto di riempimento impianto
- 95 Valvola deviatrice
- 97 Anodo di magnesio

- 130 Circolatore sanitario
- 154 Tubo scarico condensa
- 161 Scambiatore di calore a condensa
- 186 Sensore di ritorno
- 191 Sensore temperatura fumi
- 193 Sifone
- 194 Scambiatore sanitario
- 195 Accumulo
- 196 Bacinella condensa
- 241 By-pass automatico
- 243 Sonda temperatura sanitario
- 246 Trasduttore di pressione
- 250 Filtro mandata impianto
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)



4.4 Tabella dati tecnici

Nella colonna a destra viene indicata l'abbreviazione utilizzata nella targhetta dati tecnici.

| Dato | Unità | Valore | |
|---|--|---|--------|
| Portata termica max riscaldamento | kW | 25.2 | (Q) |
| Portata termica min riscaldamento | kW | 5.3 | (Q) |
| Potenza Termica max risc. (80/60°C) | kW | 24.6 | (P) |
| Potenza Termica min risc. (80/60°C) | kW | 5.2 | (P) |
| Potenza Termica max risc. (50/30°C) | kW | 26.6 | (1) |
| Potenza Termica min risc. (50/30°C) | kW | 5.7 | |
| Portata termica max sanitario | kW | 27 | |
| Portata termica min sanitario | kW | 5.3 | |
| Potenza Termica max sanitario | kW | 26.5 | |
| Potenza Termica min sanitario | kW | 5.2 | |
| Rendimento Pmax (80/60°C) | % | 98.3 | |
| Rendimento Pmin (80/60°C) | % | 97.3 | |
| Rendimento Pmax (50/30°C) | % | 105.4 | |
| Rendimento Pmin (50/30°C) | % | 107.2 | |
| Rendimento 30% | % | 107.2 | |
| | | 20 | |
| Pressione gas alimentazione G20 | mbar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| CO ₂ max (G20) | % | 9.0 | |
| CO ₂ min (G20) | % | 8.5 | |
| Portata gas max G20 | m ³ /h | 2.86 | |
| Portata gas min G20 | m ³ /h | 0.56 | |
| Pressione gas alimentazione G31 | mbar | 37 | |
| CO ₂ max (G31) | % | 10 | |
| CO ₂ min (G31) | % | 9.5 | |
| Portata gas max G31 | kg/h | 2.11 | |
| Portata gas min G31 | kg/h | 0.41 | |
| Totala gas tiliit Go t | Kg/II | 0.41 | |
| Classe efficienza direttiva 92/42 EEC | - | *** | |
| Classe di emissione NOx | - | 5 | (NOx) |
| Temperatura fumi max (80 °C - 60° C) | °C | 65 | |
| Temperatura fumi min (80 °C - 60° C) | °C | 60 | |
| | | | |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) | °C | 46 | |
| , , | | 46 31 | |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) | °C | | |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) | °C | 31 | |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max | °C °C kg/h | 31 41.2 | (PMS) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min | °C °C kg/h kg/h | 31 41.2 9.4 | (PMS) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento | °C °C kg/h kg/h bar | 31 41.2 9.4 3 | (PMS) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento | °C °C kg/h kg/h bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 | , , |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento | °C °C kg/h kg/h bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 | , , |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento | °C °C kg/h kg/h bar bar c C | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 | , , |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento | °C kg/h kg/h bar bar °C | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 | , , |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento | °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar litri litri bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria Δt 30°C | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0.25 25 2 1 160 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione min di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria Δt 30°C Portata sanitaria Δt 30°C | °C °C kg/h kg/h bar bar c'C litri litri bar bar bar | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria Δt 30°C Grado protezione | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar litri litri litri litri litri litri litri litri | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 X5D | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria Δt 30°C Portata sanitaria Δt 30°C Grado protezione Tensione di alimentazione | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar litri litri litri litri litri litri | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 X5D 230V/50Hz | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Crapacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria Δt 30°C Grado protezione Tensione di alimentazione Potenza elettrica assorbita | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar litri | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 X5D 230V/50Hz 180 180 53 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria ∆t 30°C Portata sanitaria ∆t 30°C Grado protezione Tensione di alimentazione Potenza elettrica assorbita Potenza elettrica assorbita sanitario | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar litri litri litri litri litri VIHUE V/HZ W | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 X5D 230V/50Hz 180 180 53 | (tmax) |
| Temperatura fumi max (50 °C - 30° C) Temperatura fumi min (50 °C - 30° C) Portata fumi max Portata fumi min Pressione max esercizio riscaldamento Pressione min esercizio riscaldamento Temperatura max riscaldamento Contenuto acqua riscaldamento Capacità vaso di espansione riscaldamento Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento Pressione max di esercizio sanitario Pressione min di esercizio sanitario Contenuto acqua sanitario Contenuto acqua sanitario Capacità vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Pressione precarica vaso di espansione sanitario Portata sanitaria ∆t 30°C Grado protezione Tensione di alimentazione Potenza elettrica assorbita sanitario Peso a vuoto | °C °C kg/h kg/h bar bar °C litri litri bar bar bar litri litri litri litri litri VIHUE V/HZ W | 31 41.2 9.4 3 0.8 95 1.5 8 1 9 0,25 25 2 1 160 790 X5D 230V/50Hz 180 180 | (tmax) |




PIN CE

0063BR3161



4.5 Diagrammi

Perdita di carico/Prevalenza circolatori



A Perdite di carico caldaia 1 - 2 - 3 Velocità circolatore



4.6 Schema elettrico




fig. 33 - Schema elettrico

Attenzione: Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera.

- 16 Ventilatore
- 32 Circolatore riscaldamento
- 42 Sensore di temperatura sanitaria
- 44 Valvola gas
- 72 Termostato ambiente
- 82 Elettrodo di rilevazione
- 95 Valvola deviatrice
- 130 Circolatore bollitore
- 138 Sonda esterna
- 139 Cronocomando remoto
- 186 Sensore di ritorno

- 188 Elettrodo d'accensione
- 191 Sensore temperatura fumi
- 246 Trasduttore di pressione
- 256 Segnale circolatore riscaldamento modulante
- 278 Sensore doppio (riscaldamento + sicurezza)
- A Contatto ECO/COMFORT

APERTO = selezione eco/comfort abilitata da pannello di controllo o cronocomando remoto

CHIUSO = selezione eco/comfort disabilitata;

resta attiva la modalità comfort

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'azienda produttrice, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

Con la presente garanzia convenzionale l'azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti per 24 mesi dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto. La messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice. Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente può richiedere ad un Centro di Assistenza autorizzato il primo controllo gratuito. In questo caso i 2 anni di garanzia decorrono sempre dalla data di consegna ma sullo scambiatore principale viene esteso un ulteriore anno di garanzia (quindi 3 anni).

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l'intervento del Centro Assistenza di zona autorizzato FER.

I nominativi dei Centri Assistenza autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'azienda costruttrice;
- attraverso il numero verde 800-59-60-40.

I costi di intervento sono a carico dell'azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichiarazione. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza o la durata della stessa.

Esclusioni

Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- inadeguati trattamenti dell'acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- · gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla rete di assistenza autorizzata FER;
- impiego di parti di ricambio non originali;
- manutenzione inadeguata o mancante;
- parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.);
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta e dal controllo dell'azienda produttrice;
- non rientrano nella garanzia le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali attività o operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.

Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

 La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'acquirente previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di attuazione.



